

koppelkabels externe driver

Koppelkabels van 5 tot 20 m om de externe driver aan het FL-HM armatuur te koppelen. Benodigd indien de 2 m meegeleverde kabel niet toereikend is.



klasse	I
driver	extern
CRI	ra 70
kleur	grijs

CE

[Voor meer informatie over: koppelkabels externe driver](#)

artikel	omschrijving
123761	Koppelkabel 5 meter FL-HM serie
123762	Koppelkabel 10 meter FL-HM serie
123763	Koppelkabel 15 meter FL-HM serie
123764	Koppelkabel 20 meter FL-HM serie