

Instruction manual

EN - NL - FR - DE



Pump box
DPB230*

*Quality and Design by Dryfast

Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid.

Belangrijk: Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

Algemene informatie

Product: Pompbox

Type: DPB230

De Dryfast pompbox is ontworpen voor het volautomatisch wegpompen van condenswater afkomstig uit bouwdrogers en ontvochtigers zoals gebruikt in de bouw- en waterschade markt.

Veiligheidswaarschuwing

- Koppel het apparaat altijd elektrisch los voordat u het verplaatst of onderhoud uitvoert.
- Reparaties aan het elektrische gedeelte van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een daartoe bevoegd en gekwalificeerd bedrijf.
- Gebruik het apparaat altijd op een voedingsbron met hetzelfde voltage, dezelfde frequentie als aangegeven op het identificatieplaatje van het product.
- Gebruik en plaats het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen
- Het apparaat niet doorboren of verbranden.
- Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk zijn.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- Steek de stekker in een gezekerd stopcontact voorzien randaarde.
- Bij het gebruik van verlengsnoeren, rol het verlengsnoer volledig uit, gebruik hiervoor 3 x 2,5mm² verlengkabels
- Voorkom elektrische overbelasting.
- Schakel voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden het apparaat uit en trek de stekker uit het stop- contact (trek hierbij niet aan het snoer van de stekker).
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

Algemeen gebruik

Belangrijk! De pompbox is uitsluitend ontworpen voor het wegpompen van (condens) water en niet geschikt voor het wegpompen van andere vloeistoffen.

- De pompbox mag worden gebruikt door daartoe bevoegd personeel. Stel de pompbox op naast de (bouw)droger zodat de condenswater afvoerslang direct vanuit de droger in het gat van de pompbox kan worden gestoken. Let hierbij op dat de slang voldoende diep in de pompbox wordt gestoken en met voldoende afschot vanuit de drogeraansluiting komt. Controleer hierbij of de afvoerslang niet tegen het tussenschot van de pompbox komt. Dit kan men doen door de pompbox te openen d.m.v. sluitingen aan de zijkant. Hierdoor kan de deksel eraf en kan er direct worden gecontroleerd op zichtbare schade, check in deze fase ook of het aanwezige groffilter schoon is. De vlotters dienen vrij bedienbaar te zijn en de pomp dient vast te zitten.
- Vervolgens dient er een afvoerslang op de afvoerzijde van de pompbox te worden aangesloten d.m.v. de daarvoor geschikte aansluiting. Let hierbij op dat er zich in de afvoerslang geen knikken bevinden en de opvoerhoogte niet hoger is dan 5m. De afvoerslang kan in een bestaande afvoer worden geplaatst.
- Sluit daarna de droger aan door de stekker van de droger in het service stopcontact te steken op de pompbox. Let hierbij op dat het aangesloten vermogen niet meer dan 3kW bedraagt. Als de droger niet op de pompbox wordt aangesloten, kan de pompbox de droger niet uitschakelen in geval er onverhoopt zich een storing in de pompbox voordoet.
- Tenslotte kan de stekker van de pompbox in een daarvoor geschikt geaard stopcontact worden gestoken. Gebruik indien nodig een verlengkabel met de juiste specificatie (3x2,5mm²) en in geval van een haspel, dat deze volledig is uitgerold!
- Zet de pompbox aan met de schakelaar waarna ook de droger kan worden ingeschakeld. Zodra het water in de pompbox een bepaald niveau heeft bereikt, wordt het water automatisch weggepompt. Bij eventuele storing van de pomp wordt het service stopcontact automatisch uitgeschakeld waardoor de aangesloten droger stopt om overstroming te voorkomen. Er is dan nog voldoende watercapaciteit over in de pompbox voor een complete ontstroomingscyclus van de droger. Wij raden u dan ook aan het service stopcontact te gebruiken voor uw droger.
- Bij het beëindigen van uw werkzaamheden kunt u door de 'purge' knop in te drukken, het aanwezige water wegpompen voordat u de afvoerslang verwijdt.

Gebruik van bijgeleverde terugslagklep

- De pompbox wordt geleverd met een losse terugslagklep. Deze is bedoeld om het terugstromen van weggepompt water te voorkomen indien er naar een hoger gelegen afvoer gepompt moet worden, zoals bij gebruik in een kelderruimte waar geen afvoer aanwezig is.
- Plaats de terugslagklep, met inachtneming van de waterstroomrichting, in de externe afvoerslag naast de aansluiting op de pompbox.
- Controleer de terugslagklep regelmatig op vervuiling en maak deze schoon indien nodig.

Onderhoud en reiniging

De pompbox zelf heeft weinig onderhoud nodig. Enkel het periodiek reinigen van het filter en het schoonhouden van de binnenkant. De frequentie van de reiniging is afhankelijk van het gebruik. Het is aanbevolen om dit minimaal één keer per week uit te voeren.

Filter reinigen

- Maak de pompbox leeg door op de 'purge' knop te drukken.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Open de deksel van de pompbox en verwijder de filter. Maak deze schoon met water.
- Verwijder eventueel vuil wat op de bodem ligt, door de pompbox met schoon water uit te spoelen.
- Plaats de gereinigde filter terug en zorg voor een goede aansluiting aan de onderkant.
- Plaats de deksel terug en klem deze vast door middel van de twee draaisluitingen.
- Reinig eventueel de buitenkant. Maak het dan schoon met warm water, vermengd met een neutraal reinigingsmiddel.
- Bij gebruik van de terugslagklep : controleer deze ook op vervuiling en reinig indien nodig.

Opslag

- Sla het apparaat op in een schone, droge binnenruimte, om zeker te zijn van een lange levensduur.
- Sla het apparaat nooit vuil op.

Specificaties

Model	DPB230
Spanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	144~180 watt
Beschermingsklasse	IP22
	pomp: IPX8
Afmetingen L x B x H	415 x 400 x 510 mm
Inhoud waterreservoir	16 l
Max. opvoerhoogte	5 meter
Pompcapaciteit	13,66 l/min
Lengte stroomkabel	4,5 meter
Isolatieklasse	F
Materiaal	Kunststof
Gewicht	13,6 kg

Storingen

Let op: elektrische storingen mogen alleen worden verholpen door daarvoor gekwalificeerd personeel.

Storingen	Storing opheffen
Het apparaat lekt	Controleer of er in de aanvoer of afvoerslang een knik zit.
Het apparaat werkt niet	Controleer de netspanning.

Indien het apparaat nog niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de dealer waar u de ventilator heeft aangeschaft.

Garantie

- Garantie geldt alleen voor de apparaten die bij Dryfast (via een dealer) zijn aangeschaft.
- De fabrikant geeft een eenjarige fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum op alle onderdelen behalve de voedingskabel
- Bij iedere wijziging zowel elektrisch als mechanisch, alsmede misbruik van het apparaat d.m.v. verkeerd voltage gebruik, komt de garantie te vervallen.
- Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

Onderdelen

Vervang defecte onderdelen alleen door originele onderdelen, deze zijn verkrijgbaar bij Dryfast of daartoe aangewezen dealers.

Het vervangen van onderdelen door niet originele onderdelen kan leiden tot disfunctioneren van de pompbox en de eventueel nog geldende garantietermijn komt hiermee te vervallen. Onderdelen en de onderdelentekening vindt u op bladzijde 13 en 14.